
רב-בריח
חברת נעילה בטוח רב-בריח

אפליקציית לוקרים לתלמיד - USER GUIDE


לאחר שביצעת הזמנת לוקר באתר לוקרים תקבל סמס עם קישור להוריד את אפליקציית Lockerim מחנות האפליקציות. יש להתקין את האפליקציה בנייד של התלמיד.

לאחר פתיחת האפליקציה יש להזין פרטי התחברות:



בלחיצה על שדה "הקלידו מספר טלפון" תיפתח מקלדת מספרים בה יש להקליד את מספר הטלפון של התלמיד שרשמתם בעת ההזמנה.


* שימו לב, במידה ולחצתם על כפתור "התחברות" למספר לא תקין, תוצג הודעה אדומה הבאה.



לאחר לחיצה על כפתור "התחברות" עם מס' טלפון תקין שקיים במערכת תועברו למסך הבא



קוד לאימות הלקוח ישלח בסמס למספר הטלפון שהוקלד בהתחברות. הקוד הינו בעל 4 ספרות. יש ללחוץ על שדות המספרים כדי שמקלדת המספרים תפתח, להקליד את הקוד שהתקבל וללחוץ על כפתור המשך.



במידה והמספר שהוקלד לא יהיה תקין תוצג הודעה מתאימה באדום על המסך.



במידה ולא קיבלת קוד יש ללחוץ על הלינק "לא קיבלתי, שלחו לי שוב" וקוד חדש יישלח בסמס לנייד.



לקוחות חוזרים שאין להם הזמנה פעילה יקבלו הודעה עם קישור להזמנת לוקר.

לאחר לחיצה על כפתור "המשך" עם מס' קוד אימות תקין תועברו למסך פתיחת המנעול של הלוקר שהזמנתם.

משהו קטן לפני שנתחיל...

- וודאו שהבלוטוס בנייד פעיל
- כאשר אין תקשורת בלוטוס בין המנעול לנייד הסמן באפליקציה יוצג בצבע אפור



- כדי להתחבר בלוטוס למנעול לחצו על כפתור המנעול



המנעול - יהבהב בצבע כחול בקצה מהיר וכשימצא את התקשורת לנייד ישתנה להבהוב כחול בקצב איטי



באפליקציה הסטטוס ישתנה לנעול בצבע כחול

מסך פתיחה ונעילה

פתיחת מנעול



כדי לפתוח את המנעול החליקו את הסלייד ימינה.



לאחר החלקה נראה את ההודעה הבאה על המסך



במידה והחלקנו לפתיחה אך אין תקשורת בלוטוס נראה את ההודעה הבאה



לאחר פתיחה מוצלחת הכפתור המנעול יהבהב בצבע ירוק לשתי שניות ויצפצף פעמיים



באפליקציה תופיע אנימציית פתיחה והסטטוס ישתנה ל"פתוח"

נעילת מנעול



כדי לנעול את המנעול החליקו את הסלייד שמאלה.




לאחר החלקה נראה את ההודעה הבאה על המסך



לאחר נעילה מוצלחת, הכפתור במנעול יהבהב בצבע כחול ובשינעל ישמיע צפצוף פעמיים.



באפליקציה תופיע אנימציית נעילה והסטטוס ישתנה ל"נעול"




בתחתית המסך של פתיחה ונעילת המנעול ניראה את שם הלקוח שרשום בהזמנה על הלוקר.



על מנת לראות את פרטי הלוקר יש להחליק למעלה את תיקיית הלוקר שלי המופיעה בתחתית המסך. על מנת לסגור תיקייה זו יש להחליק למטה על המסך.








יש ללחוץ על הכפתור בפינה השמאלית העליונה במסך הנעילה והפתיחה לפעולות נוספות כמו:


- צור קשר
- התנתקות



במידה ויש תקלה בתפעול המנעול



הכפתור במנעול יהבהב בצבע אדום וישמיע צפצוף ארוך (2 שניות).



באפליקציה תופיע שגיאה שברוב המקרים תצביע על בעיית תקשורת בלוטוס ותנחה לבדוק את ההגדרות בנייד ולחיצה על הכפתור של המנעול.

לחיצה על כפתור "חזרה" – יחזיר למסך האחרון בו היית